


ターボ式

《TEZ-501・502》

この度は、当商品をお買い上げ誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をお読みの上正しい使い方
で末永くご利用ください。この取扱い説明書は組み立て後も
大切に保管しておいてください。

eco fanはターボ方式の吸引風で内フィンが回転し、
室内の空気を攪拌させることで室内の温度差を減らし、
効率よく空気を循環させます。また、エアコンから吹き出る
風を外フィンで受けて、人体に直接当たるのを防ぎます。



安全上のご注意


- ▶ 警告：eco fan取り付けの際は、エアコンのスイッチを消し作業を行ってください。
- ▶ 警告：eco fan設置の際、踏み台や脚立は安定性の良いものを使用し、バランスを崩して、転倒しないように十分ご注意ください。

- ▶ 警告：本来の目的以外には使用しないで下さい。
- ⚠ 注意：一年に一度、ネジ等の点検を行なって下さい。


(エコエコファン 一年間保証)

《部品明細》


■まず最初に、部品が揃っていることをご確認ください。




天井ブラケット 1セット




ケース 1個



回転盤 1個




外フィン 8枚



内フィン 8枚

《組み立て順序》

1




注意 花ボルトaを締める際は、交互に少しづつ締めるように行なって下さい。

- ① エアコンから格子を外し、さらにフィルターを外します。
- ② 天井ブラケットを、格子の裏側の中央にあてがいます。
- ③ 表側からケースを同じく中央にあてがい、ケースと天井ブラケットで格子を挟み、花ボルトaでしっかり固定させます。
(花ボルトaを締める際は、交互に少しづつ締めるように行なって下さい。)
- ④ 格子にフィルターをはめ込み、エアコンに格子を取り付けます。

2


- ① 回転盤の差込口上部(8箇所)に外フィンを下部(8箇所)に内フィン差し込みます。



注意 フィンの羽が下側、棒が上側になるようにして奥までしっかり差し込んで下さい。


3

- ① 回転盤のボルトをケース下の穴に差込み、軽く締め付け固定します。



- ② 落下防止ヒモを引っ張ってエアコンの格子に引っ掛けて下さい。

4



- ① 以上で取り付け作業終了です。
エアコンのスイッチを入れると、
エアコンの吸い込む風を利用し、
自然にeco fanの内フィンが回ります。
※ 外フィンは回らない構造です。

省エネ環境をつくる

冷暖房天井式エアコン エコエコファン

eco_{eco}fan[®]