
天力セ式 エコエコファン 取扱説明書

(組立共通品番:TES-102 (I形))

セット内容

※部品が揃っていることをご確認ください





回転盤 1個



フィン8本

TES-102 (I形)

△ 安全上のご注意

エコエコファン取り付けの際は、


- ●エアコンのスイッチを消し作業を行ってください
- ●安全性の高い踏み台、脚立などを使用し、転倒しないようご注意ください。

組み立て方

【1. 天井パイプ取り付け】

- (1)エアコンから格子を外し、さらにフィルターを外します。
- (2)天井パイプから長ナットとワッシャーをはずし、格子裏側から 天井パイプに取り付けてあるボルトが格子表側の中央から出る ようにあてがいます。
- (3)格子表側から出ているボルトにワッシャーをはめてから長ナット でしめます。
- (4)格子にフィルターをはめ込み、エアコンに格子を取り付けます。

エアコンフィルター



③ワッシャー

④長ナット


【2.回転盤にフィンを取り付け】

(1)右の画像のように、フィンのネジあり面を下にして置き、 フィン左側にある溝を8枚すべて谷折りにします。



(2)フィンを回転盤裏側の差込口(8ケ所)にフィンの谷折りになっている側を上にして奥まで差し込みます。

自然と戻ってくるので しっかりと強く折り癖をつける





愛知県知多郡東浦町緒川十王郭4-2

Tel: 0562-84-0244 Fax: 0562-84-0294

【3.エアコンへ取り付け】

- (1)回転盤のボルトを、エアコンの格子表側に取り付けた 長ナットにはめ、しめられるところまでしめて固定します。
- (2)以上で、取り付けは完了です。

エアコンの電源を入れると、風の力で自然にフィンが回り 始めます。



◎快適にお使いいただくために◎

- ●エコファンから異音がする時は回転盤の軸に油をさしてください。
- ●フィンは取り替え可能な仕様のため、汚れた際は交換することができます。 別売りのフィン単品を購入頂くことにより長くお使い頂けます。



