

天力セ式 エコエコファン 取扱説明書

(組立共通品番：TEF-103、TEF-104、TEF-106)

セット内容

※部品が揃っていることをご確認ください



- ①天井パイプ 1本
- ②ボルト 1本
- ③ワッシャー 1個
- ④長ナット 1個



拡大画像



回転盤 1個

TEF-103
Y形



TEF-104
S形



TEF-106
円形



フィン (いずれかの形で8本) ※画像1



TEF-106
円形

△ 安全上のご注意


エコエコファン取り付けの際は、

- エアコンのスイッチを消し作業を行ってください
- 安全性の高い踏み台、脚立などを使用し、転倒しないようご注意ください

組み立て方

【1. 天井パイプ取り付け】



- (1) エアコンから格子を外し、さらにフィルターを外します。
- (2) 天井パイプから長ナットとワッシャーをはずし、格子裏側から天井パイプに取り付けてあるボルトが格子表側の中央から出るようにあてがいます。
- (3) 格子表側から出ているボルトにワッシャーをはめてから長ナットでしめます。
- (4) 格子にフィルターをはめ込み、エアコンに格子を取り付けます。



【2. 回転盤にフィンを取り付け】

フィンを回転盤裏側の差込口（8ヶ所）にフィンの谷折りにになっている側を上にして奥まで差し込みます。

フィン谷折り面（黒ネジ有り面、※画像1）を上にして奥まで差し込む



拡大画像

【3. エアコンへ取り付け】

- (1) 回転盤のボルトをエアコンの格子表側に取り付けた長ナットにはめ、しめられるところまでしめて固定します。
- (2) 以上で、取り付けは完成です。

エアコンの電源を入れたら、風で自然にフィンが回り始めます。



◎快適にお使いいただくために◎

- エコファンから異音がある時は回転盤の軸に油をさしてください。
- フィンは取り替え可能な仕様のため、汚れた際は交換することができます。別売りのフィン単品を購入頂くことにより長くお使い頂けます。

株式会社トーカイデザイン

愛知県知多郡東浦町緒川十王郭4-2

Tel: 0562-84-0244 Fax: 0562-84-0294